

MODE D'EMPLOI Pro Lite

LCD Monitor



DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2004/108/CE, aux directives EMC, les basses tensions 2006/95/CE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : http://www.iiyama.com.

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, iiyama a déterminé que ce produit répondait aux directives pour l'économie d'énergie édictées par ENERGY STAR®.

TABLE DES MATIERES

PO	UR VOTRE SECURITE	1
	CONSIGNES DE SECURITE	1
	REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)	3
	SERVICE CLIENT	3
	ENTRETIEN	3
٩V	ANT D'UTILISER LE MONITEUR	4
	FONCTIOS	4
	VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
	MONTAGE MURAL	5
	ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA BASE DU PIED :	
	ProLite B2280HS	6
	Assemblage et dÉmontage du socle de pied :	
	ProLite E2280HS / ProLite E2282HS	7
	COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite B2280HS	8
	COMMANDES ET CONNECTEURS :	
	ProLite E2280HS / ProLite E2282HS	9
	CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite B2280HS	10
	CONNEXION DE VOTRE MONITEUR :	
	ProLite E2280HS / ProLite E2282HS	. 11
	MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR	.12
	AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION :	
	ProLite E2280HS / ProLite E2282HS	.12
	AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION :	
	ProLite B2280HS	
	CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite B2280HS	.13
	ILISATION DU MONITEUR	
	MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE	15
	AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN	
	SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	24
	PANNAGE	
NF	FORMATIONS DE RECYCLAGE	26
٩N	NEXE	.27
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite B2280HS	27
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite E2280HS	28
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite E2282HS	29
	DIMENSIONS : ProLite B2280HS	30
	DIMENSIONS : ProLite E2280HS / Prolite E2282HS	30
	FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION	31

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique jivama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iivama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STARLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus - cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. Les fentes d'aération sur l'arrière du châssis seront obstruées et il y aura risque de surchauffe du moniteur si vous retirez le socle du moniteur. La dépose du socle entraînera une surchauffe du moniteur ainsi que des risques d'incendie et de dommages. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entrainer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGS!

- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts. (Concerne le model avec la régulation de la hauteur.)

NE PAS UTILISER LE MONITEUR PENDANT 24 HEURES DE SUITE

Le moniteur n'est pas conçu pour fonctionner pendant 24 heures de suite, n'utilisez pas le moniteur pendant 24 heures de suite.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- De part de la nature fluorescente de la lumière émise, l'écran peut clignoter à l'allumage. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur OFF, puis à nouveau sur ON pour faire disparaître le clignotement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.
- Veuillez prendre contact avec IIYAMA France pour le remplacement de la lampe fluorescente de rétro éclairage quand l'écran est sombre, scintille ou ne s'éclaire pas. Ne jamais essayez de le remplacer vous même.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

■ Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

SEMENT

AVERTIS- ■ Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.

CAUTION

■ Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant Nettoyants en atomiseur

Essence Cire

Nettovants brasifs Solvants acides ou alcalins

■ Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

BOITIER

Eliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

ECRAN LCD

Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIOS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 1920 x 1080
- Contraste élevé 1000:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible / Luminosité 250cd/m² (Typique) / Temps de réponse rapide 5ms (Typique) : Prol ite B2280HS / Prol ite F2280HS
- ◆ Contraste élevé 1000:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible / Luminosité 250cd/m² (Typique) / Temps de réponse rapide 5ms (Typique), 2ms (Gris au gris): ProLite E2282HS
- Lissage numérique des caractères
- Configuration automatique
- Haut-parleurs stéréo 2 haut-parleurs stéréo 1 W
- Conforme au Plug & Play VESA DDC2B Conforme à Windows® XP/Vista/7/8
- ♦ Économie d'énergie (conforme à ENERGY STAR® et VESA DPMS)
- ◆ Conception ergonomique : Approuvé TCO Certified
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (100 mm x 100 mm)
- Trou clé pour verrouillage de sécurité

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur ijyama local ou adressezvous au bureau iiyama régional.

- Câble d'alimentation*¹
- Câble de signal D-Sub
- Câble DVI-D

- Câble audio
- Socle du pied
- Pied*2

■ Vis pour la fixation de socle du pied*3

■ Support de câble


- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

- ATTENTION *1 La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120 V est de 10 A/125 V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10 A/250 V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
 - *2 Accessoire pour ProLite E2280HS / ProLite E2282HS.
 - *3 Accessoire pour ProLite B2280HS.

MONTAGE MURAL

AVERTIS-SEMENT

- Quand vous faites du montage mural, tenant compte de l'épaisseur de la base de montage, serrer la vis M4 avec un tournevis équipé d'une longueur de 7 mm pour serrer le moniteur. Si vous utilisez une vis de taille supérieure, un choc ou un dommage électrique peut se produire car il peut toucher certaines pièces électriques à l'intérieur du moniteur.
- Merci de bien verifier, svp, que le mur ou la cloison, peut bien supporter le poids du moniteur, avant de l'installer.




ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DE LA BASE DU PIED : ProLite B2280HS

- ATTENTION Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
 - Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
 - Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.

<Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- 2 Installez le socle du pied sur le moniteur.
- 3) Fixez fermement le moniteur au socle avec une vis fournie, ensuite abaissez le bouton de la vis.
- (4) Replacez le Support de câble.



<Retrait>


- ① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- 2 Faites tourner le plateau du pied jusqu' à faire apparaître les deux vis de fixation. Relevez les deux oeillets et dévissez. Retirez la base du pied.

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DE PIED : ProLite E2280HS / ProLite E2282HS

- ATTENTION Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
 - Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
 - Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.


<Installation>


- 1 Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit ravé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- 2) En tenant le moniteur enfoncez le pied jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 3 En tenant le moniteur enfoncez le socle du pied jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- (4) Insérez le support de câbles dans l'orifice.




<Démontage>

- 1) Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit ravé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- 2 Maintenez les crochets appuyés vers l'extérieur et retirez la base du pied.
- 3 Il y a deux verrous a l'intérieur du pied que vous pourrez décrocher avec un stylet fin ; ensuite, enlevez le pied.





COMMANDES ET CONNECTEURS: ProLite B2280HS




- ① Commutateur d'alimentation (🖒)
- 2 Touche Menu (MENU)
- ③ Touche + / Volume (+ / ☑)
- 4 Voyant d'alimentation


NOTEZ Bleu: Fonctionnement normal

Orange : Économie d'énergie

- ⑤ Touche / ECO (/ Ø)
- (6) Touche Auto (AUTO)
- 7 Haut-parleurs
- ® Connecteur audio ((((→)))
- (I) Connecteur de DVI-D 24 broches (DVI)
- ① Connecteur de HDMI (HDMI)
- (3) Connecteur d'alimentation secteur (AC IN)
- 14 Trou clé pour verrouillage de sécurité
 - NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

COMMANDES ET CONNECTEURS: ProLite E2280HS / ProLite E2282HS





- ① Commutateur d'alimentation (())
- 2 Touche Menu (MENU)
- ③ Touche + / Volume (+/ ๗)
- 4 Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu: Fonctionnement normal

<Facade>

Orange : Économie d'énergie

- ⑤ Touche / ECO (/ Ø)
- (6) Touche Auto (AUTO)
- (7) Haut-parleurs
- 8 Connecteur audio ((((***))
- (I) Connecteur de DVI-D 24 broches (DVI)
- ① Connecteur de HDMI (HDMI)
- 12) Orifice d'installation pour le support de câbles
- (I) Connecteur d'alimentation secteur (AC IN)
- 14 Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR: ProLite B2280HS

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez le moniteur à l'équipement audio avec le câble audio pour ordinateur lors de l'utilisation des fonctions audio.
- 4 Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- (5) Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ


- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Pour la connexion aux ordinateurs Macintosh, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama pour l'adaptateur requis.
- Assurez-vous de bien serrer les vis manuelles à chaque extrémité du câble de signal.

[Exemple de connexion]



[Rassemblez les câble]

- ① Enroulez les câbles par le support de câble.
- ② Rassemblez les câbles au fond du stand.




CONNEXION DE VOTRE MONITEUR: ProLite E2280HS / ProLite E2282HS

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- 3) Connectez le moniteur à l'équipement audio avec le câble audio pour ordinateur lors de l'utilisation des fonctions audio.
- (4) Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- (5) Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ


- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Pour la connexion aux ordinateurs Macintosh, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama pour l'adaptateur requis.
- Assurez-vous de bien serrer les vis manuelles à chaque extrémité du câble de signal.

[Exemple de connexion]



[Rassemblez les câble]

- ① Enroulez les câbles par le support de câble.
- 2 Rassemblez les câbles au fond du stand.



MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal

Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 31 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION : ProLite E2280HS / ProLite E2282HS


- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 21° vers le haut et 4° vers le bas.
- Afin de vous assurer une position du corps saine et relaxe quand vous regardez l'image du moniteur dans votre espace de travail, il est recommandé que le réglage de l'angle d'inclinaison n'excède pas 10 degrés. Réglez ensuite l'angle du moniteur comme vous le désirez.



 Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision.

Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.

Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.






AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION : ProLite B2280HS

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
- Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous aiustez la hauteur et l'angle.
- Vous pouvez aiuster la hauteur du moniteur jusqu'à 130 mm et l'angle de vision, jusqu'à 160 degrés à gauche et à droite, 22 degrés vers le haut et 5 degrés vers le bas.

NOTEZ

- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.






CONNEXION DE VOTRE MONITEUR: ProLite B2280HS

- (1) Ajustez la hauteur du moniteur au maximum.
- 2 Tournez l'écran de 90 degrés.

Portrait: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Paysage: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- NOTEZ N'essayez pas de tourner l'écran sans atteindre cette position haute car vous risquez d'endommager le pied.
 - Pour utiliser le mode "Portrait", vous aurez besoin d'une carte vidéo adaptée.
- 3 Ajustez l'angle de l'écran à votre convenance.



UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 31 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous. Pour plus de détails voir page 21, A.I.ISTEMENTS DE L'ÉCRAN

① Appuyez la touche MENU pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches + / -.



- Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la touche MENU. Utilisez ensuite les touches + / - pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.
- ③ Appuyez la touche MENU à nouveau. Utilisez ensuite les touches + / pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- ④ Appuyez la touche AUTO pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale, sélectionnez l'élément Configuration d'image du Menu, puis appuyez la touche MENU. Puis, sélectionnez Position-V en utilisant les touches + / - . Une page d'ajustement apparaît après l'appui sur la touche MENU. Utilisez ensuite les touches + / - pour corriger la position verticale. La position verticale de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.



Appuyez la touche AUTO pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la Durée OSD. La touche AUTO peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.
- Les ajustements pour Position-H / -V Horloge et Phase sont enregistrés pour chaque fréquence de signal. À l'exception de ces ajustements, tous les autres ajustements n'ont qu'un seul réglage qui s'applique sur toutes les fréquences de signal.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE





Ajustement	Problème / Optior	Touche correspondante	
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense	+ + -	
Luminosité * Brightness	Trop sombre Trop clair + -		
	Arrêt Off	Normal	
Fco	Mode1	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite.	
Eco	Mode2	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode1.	
	Mode3	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode2.	
	Standard Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur.	
i-Style Color	Texte Text	Pour l'édition de texte et l'sffichage en environnement de traitement de texte.	
i-Style Color	Internet Internet	Pour l'environnement d'Internet.	
	Jeu Game	Pour l'environnement de jeu de PC.	
	Film Movie	Pour l'environnement de film et de vidéo.	
	Sport Sports	Pour l'environnement de sport.	
Contr. avancé	Marche On	Augmentation du Réglage de Ratio de Contraste.	
Adv. Contrast	Arrêt Off	Ratio de Contraste Typique.	

NOTEZ La fonction Contr. avancé ajuste la luminosité de l'image et augmente la ratio de contraste durant les phases d'images animées.


> La Contraste, le luminosité, le sRGB, le Eco et le i-Style Color ne peuvent pas être ajustés et sélectionnés lorsque la fonction Contr. avancé est activée.

Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

• Eco: Appuyez la touche - lorsque le Menu n'est pas affiché.

Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.



^{*1} Se reporter à la section AJUSTEMENTS DE L'ECRAN page 21.


^{*2} Entrée analogique seulement.






Ajustement	Problème / Opt	ion Touche correspondante	
_	Mode1	Normal	
Gamma	Mode2	Fort contraste	
Gamma	Mode3	Sombre	
	Utilisateur User	R Personnalisé Trop faible	
		G Personnalisé Trop fort	
Couleur		B Personnalisé	
Color Temp.	Chaud Warm	Blanc verdâtre	
	Normal Normal	Blanc jaunâtre	
	Froid Cool	Blanc bleuâtre	
	sRGB sRGB	sRGB	

- NOTEZ sRGB est un standard international qui définie et unifie l'apparence des écarts de couleur entre équipement.
 - Vous ne pouvez pas ajuster le Luminosité, Contraste, Gamma et le Eco sous le mode sRGB parce que ces paramètres sont verrouillés.



Ajustement	Problème / Option		Touc	he correspondante
Position-H H.Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite			
Position-V V.Position	OSD trop basse OSD trop haute			+ + -
Durée OSD Timeout	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 60 secondes.			
	English	Anglais	Portuguese	Portugais
Longue	Deutsch	Allemand	简体中文	Chinois simplifié
Langue Language	Français	Français	Русский	Russe
Language	Español	Espagnol	日本語	Japonais
	Italiano	Italien		



Ajustement		Problème	e / Option Touche correspondante
Réinitialiser		Oui Yes	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.
Reset		Non No	Retourne au Menu.
		Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.
Entrée de Signal	Direct	D-SUB	Sélectionnez l'entrée Analogique.
Signal Select	Direct	DVI	Sélectionnez l'entrée Digital (DVI).
		HDMI	Sélectionnez l'entrée Digital (HDMI).

Fréquence V

NOTEZ

Lorsque vous sélectionnez le mode AUTO, une seule source disponible sera validé automatiquement. Lorsque d'autres sources vidéo sont disponibles et vous choisissez l'une d'elles, la fonction AUTO n'est pas disponible.

60Hz

Si plusieurs entrées sont connectées, l'écran peut ne pas retrouver la dernière entre utilisée après qu'il a été éteint et rallumé.

Seulement possible lorsque vous définissez une source spécifique.

HDMI audio*1	HDMI	Choisissez la HDMI l'entrée.		
HDMI audio	LINE IN	Choisissez la LIGNE DANS l'entrée.		
Over Drive*2 Over Drive	Arr. / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 Il améliorera le temps de réponse de nivean gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.			
Information Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur. NOTEZ Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement			

^{*1} Accessible seulement si l'entrée HDMI a été selectionné.

Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

Entrée de Signal : Appuyez sur le bouton « AUTO » lorsque le menu n'apparaît pas à l'écran, il va alors s'afficher.
 Vous pouvez alors choisir l'entrée vidéo de votre choix via appuyez le bouton
 AUTO puis appuyez le bouton MENU.



^{*2} Disponible pour ProLite E2282HS seulement. Quand l'Over Drive est activé, un certain niveau de conservation d'image sera causé.



Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

Volume : Appuyez la touche + lorsque le Menu n'est pas affiché.

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Volume Volume	Trop faible Trop fort	+ =

 Mise Au Point: Appuyez et maintenez le bouton "AUTO" durant 3 à 4 secondes lorsque le menu n'est pas affiché.

Entrée analogique seulement

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
	Ajustement de Position-Fautomatiquement.	H / -V, Horloge et Phase

- * Pour les meilleurs résultats, utilisez Mise Au Point avec la mire d'ajustement. Voir la section AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN page 21.
- Mode Verrouillage:

<OSD>

Restez appuyé sur le bouton "MENU" et allumez votre moniteur lorsque celui-ci est éteint, cela vous permettra de verrouiller / déverrouiller la fonction de blocage de l'OSD.

<POWER/OSD>

Appuyez et maintenez le bouton "MENU" durant 10 secondes lorsque le menu n'est pas affiché pour verrouiller/ déverrouiller la fonction de blocage « POWER/OSD ».

AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée quand l'entrée analogique est sélectionnée.

- Dans le manuel sont décrits le réglage de la position de l'image, la réduction du scintillement et l'ajustement de la netteté pour le type d'ordinateur que vous utilisez.
- Le moniteur a été concu pour donner la meilleure performance à une résolution de 1920 x 1080, mais ne peut pas fournir les meilleures résolutions à moins de 1920 x 1080, car l'image est automatiquement étirée pour remplir l'écran. Cette résolution est recommandée en utilisation normale.
- L'affichage de texte ou des lignes sera flou ou irrégulier en épaisseur guand l'image est étirée dû au processus d'élargissement de l'écran.
- Il est préférable d'ajuster la position et la fréquence de l'image avec les commandes du moniteur, plutôt qu'avec les logiciels ou les utilitaires de l'ordinateur.
- Procédez aux ajustements après une période d'échauffement de trente minutes au moins.
- Des aiustements supplémentaires peuvent être nécessaires après la Réglage automatique selon la résolution ou la fréquence du signal.
- La Réglage automatique peut ne pas fonctionner correctement quand l'image affichée est autre que la mire d'ajustement de l'écran. Dans ce cas, des ajustements manuels sont nécessaires.

L'écran peut être ajusté de deux manières. Une manière est l'ajustement automatique pour la Position, l'Horloge et la Phase. L'autre est de faire chacun des ajustements manuellement.


Effectuez la Réglage automatique pour la première fois lorsque le moniteur est connecté à un nouvel ordinateur ou lorsque la résolution est changée. Si l'écran est flou ou scintille ou si l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après avoir effectué la Réglage automatique, les ajustements manuels sont nécessaires. Les deux aiustements devraient être faits en utilisant la mire de réglage de l'écran (Test.bmp) obtenue sur le site Web de IIYAMA (http://www.iiyama.com).

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée.


Ce manuel explique les ajustements sous Windows® OS.

- 1) Affichez l'image à la résolution optimale.
- 2 Ouvrez Test.bmp (mire d'ajustement de l'écran) comme papier peint.

- NOTEZ Consultez la documentation appropriée pour le faire.
 - Test.bmp est conçu à une résolution 1280 x 1024. Positionnez bien la mire au centre dans la boîte de dialogue du paramètre du papier peint.




- 3 Appuyez la touche AUTO pendant environ 3-4 secondes successivement. (Mise Au Point)
- Ajustez l'image manuellement en procédant comme suit lorsque l'écran est flou ou scintille ou l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après avoir effectué la Réglage automatique.
- ⑤ Ajustez la Position V. de sorte que le haut et le bas de l'image soit bien cadrés à l'écran.



6 1) Ajustez la Position H. afin que le côté gauche de l'image soit sur le bord gauche de l'écran.




2) Étirez le côté droit du cadre de l'image vers le bord droit de l'écran en réglant l'Horloge.



NOTEZ

- Quand la partie gauche de l'image s'éloigne du côté gauche de l'écran pendant le réglage de l'Horloge, réglez les étapes 1) et 2).
- Une autre manière de faire le réglage de l'Horloge et de faire l'ajustement sur les motifs zébrés verticaux de la mire.
- L'image peut scintiller pendant le réglage d'Horloge, Position H. et Position V.
- Dans le cas où l'image est plus grande ou plus petite que la zone d'affichage après le réglage de l'Horloge, répétez les étapes à partir de 3.

(7) Réglez la Phase pour corriger les perturbations horizontales, le scintillement ou la netteté en présence de la mire d'ajustement.



- NOTEZ

 En cas d'un fort scintillement ou d'un manque de netteté sur une partie de l'écran, répétez les étapes 6 et 7, car l'ajustement de l'Horloge peut ne pas avoir été effectué correctement. Si le scintillement ou le manque de netteté persiste, paramétrez le taux de rafraîchissement de l'ordinateur sur une fréquence basse (60Hz) et reprenez les réglages à partir de l'étape ③.
 - Réglez la Position-H si la position horizontale s'est déplacée pendant le réglage de la Phase.
- ® Réglez la Luminosité et la Couleur pour obtenir l'image souhaitée après les réglages de l'Horloge et de la Phase.

Et remettez votre papier peint favori.


SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le système d'économie d'énergie de ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR® et VESA DPMS. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Pour utiliser cette fonction, le moniteur doit être connecté à un ordinateur conforme aux normes VESA DPMS. Il existe un mode d'économie d'énergie disponible comme décrit ci-dessous. La fonction d'économie d'énergie, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode d'économie d'énergie

Quand les signaux de synchronisation H / Synchronisation V / Synchronisation H et V provenant de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode d'économie d'énergie, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode économie d'énergie, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.



NOTEZ

- Le moniteur continue à consommer de l'électricité même en mode d'économie d'énergie. Il est recommandé d'éteindre le moniteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé, pendant la nuit et les week-ends afin d'éviter toute consommation inutile d'électricité.
- Il est possible que le signal vidéo provenant de l'ordinateur puisse fonctionner alors que la synchronisation du signal H ou V soit absente. Dans ce cas, la fonction d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE peut ne pas fonctionner normalement.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

- 1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
- 2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
- 3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

	Probleme	Controle
1	L'image n'apparaît pas.	
	(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	□ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? □ L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ? □ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
	(Le voyant d'alimentation est bleu)	 □ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. □ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite. □ L'ordinateur est-il allumé ? □ Le câble de signal est-il correctement ranché ? □ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
	(Le voyant d'alimentation est orange)	□ Si le moniteur est en mode Economie d'énergie, toucher la souris ou l'écran. □ L'ordinateur est-il allumé ? □ Le câble de signal est-il correctement branché ? □ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
2	L'écran n'est pas synchronisé.	□ Le câble de signal est-il correctement branché ? □ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? □ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
3	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
4	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs dumoniteur ?
5	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?

Problème	Contrôle
⑥ Pas de son.	 □ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. □ Le câble audio est connecté correctement. □ Augmentez le volume. □ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
① Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
8 L'audition d'un bruit parasite.	☐ Le câble audio est connecté correctement.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur. Veuillez visiter notre site Web : www.iiyama.com/recycle pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite B2280HS

Catégorie de taille		21,5"		
Panneau LCD	La technologie des panneaux	TN		
	Taille	Diagonale: 21,5" (54,7cm)		
	Taille du point	0,2482 mm H × 0,2482 mm V		
	Luminosité	250cd/m² (Typique)		
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible		
	Angle de vue	Droite / Gauche / Haut / Bas : 80 degrés chaque (Typique)		
	Temps de réponse	5ms (Noir, blanc, noir, Typique)		
Couleurs	affichées	Environ 16,7 millions		
Fréquenc synchroni		Analogique : Horizontale : 24,0-80,0 kHz, Verticale : 56-75 Hz Digital : Horizontale : 30,0-80,0 kHz, Verticale : 56-75 Hz		
Résolutio	n maximale	1920 x 1080, 2,1 Mégapixel		
Connecte	ur d'entrée	Mini D-Sub 15 broches, DVI-D 24 broches, HDMI		
Plug & Pla	ay	VESA DDC2B [™]		
Signal de sy	nchronisation en entrée	Sync. séparée : TTL, positif ou négatif		
Signal vidéo en entrée		Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, positif Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI		
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)		
Signal d'e	entrée audio	1,0 Vrms maximum		
Haut-parl	eurs	1W x 2 (haut-parleurs stéréo)		
Taille d'éc	ran maximale	476,64 mm L × 268,11 mm H / 18,8" L × 10,6" H		
Alimentat	ion	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A		
Puissance	e absorbée*	21W typique, Mode d'économie d'énergie : 0,5 W maximum		
Dimensions / Poids net		509,0 × 393,0 - 523,0 × 244,5mm / 20,1 × 15,5 - 20,6 × 9,6" (L×H×P) 5,2kg / 11,4lbs		
Angle d'inclinaison		Haut: 22 degrés, Bas: 5 degrés, Gauche / Droite: 160 degrés		
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 5 à 85% (sans condensation)		
Homologa	ation	TCO Certified, CE, TÜV-GS, CU, ENERGY STAR®		

NOTEZ * L'équipement audio n'est pas connecté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite E2280HS

Catégorie de taille		21,5"		
Panneau LCD	La technologie des panneaux	TN		
	Taille	Diagonale: 21,5" (54,7cm)		
	Taille du point	0,2482 mm H × 0,2482 mm V		
	Luminosité	250cd/m² (Typique)		
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible		
	Angle de vue	Droite / Gauche / Haut / Bas : 80 degrés chaque (Typique)		
	Temps de réponse	5ms (Noir, blanc, noir, Typique)		
Couleurs	affichées	Environ 16,7 millions		
Fréquence synchroni		Analogique : Horizontale : 24,0-80,0 kHz, Verticale : 56-75 Hz Digital : Horizontale : 30,0-80,0 kHz, Verticale : 56-75 Hz		
Résolution	n maximale	1920 x 1080, 2,1 Mégapixel		
Connecte	ur d'entrée	Mini D-Sub 15 broches, DVI-D 24 broches, HDMI		
Plug & Pla	ay	VESA DDC2B™		
Signal de synchronisation en entrée		Sync. séparée : TTL, positif ou négatif		
Signal vidéo en entrée		Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75 Ω , positif Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI		
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)		
Signal d'e	ntrée audio	1,0 Vrms maximum		
Haut-parle	eurs	1W x 2 (haut-parleurs stéréo)		
Taille d'éc	ran maximale	476,64 mm L × 268,11 mm H / 18,8" L × 10,6" H		
Alimentati	ion	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A		
Puissance	e absorbée*	21W typique, Mode d'économie d'énergie : 0,5 W maximum		
Dimensions / Poids net		509,5 × 365,5 × 189,5mm / 20,1 × 14,4 × 7,5" (L×H×P) 3,5kg / 7,7lbs		
Angle d'inclinaison		Haut: 21 degrés, Bas: 4 degrés		
Conditions		Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 5 à 85% (sans condensation)		
Homologa	ation	TCO Certified, CE, TÜV-GS, CU, ENERGY STAR®		


NOTEZ * L'équipement audio n'est pas connecté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite E2282HS


Catégorie de taille		21,5"			
Panneau LCD	La technologie des panneaux	TN			
	Taille	Diagonale: 21,5" (54,7cm)			
	Taille du point	0,2482 mm H x 0,2482 mm V			
	Luminosité	250cd/m ² (Typique)			
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible			
	Angle de vue	Droite / Gauche: 85 degrés chaque Haut / Bas: 80 degrés chaque (Typique)			
	Temps de réponse	5ms (Noir, blanc, noir, Typique), 2ms (Gris au gris)			
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions			
Fréquence de synchronisation		Analogique : Horizontale : 24,0-80,0 kHz, Verticale : 56-75 Hz Digital : Horizontale : 30,0-80,0 kHz, Verticale : 56-75 Hz			
Résolution maximale		1920 x 1080, 2,1 Mégapixel			
Connecteur d'entrée		Mini D-Sub 15 broches, DVI-D 24 broches, HDMI			
Plug & Play		VESA DDC2B™			
Signal de synchronisation en entrée		Sync. séparée : TTL, positif ou négatif			
Signal vidéo en entrée		Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, positif Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI			
Connecteur d'entrée audio		Prise mini 3,5 mm (stéréo)			
Signal d'entrée audio		1,0 Vrms maximum			
Haut-parleurs		1W x 2 (haut-parleurs stéréo)			
Taille d'écran maximale		476,64 mm L × 268,11 mm H / 18,8" L × 10,6" H			
Alimentation		100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A			
Puissance absorbée*		21W typique, Mode d'économie d'énergie : 0,5 W maximum			
Dimensions / Poids net		509,5 × 365,5 × 189,5mm / 20,1 × 14,4 × 7,5" (L×H×P) 3,5kg / 7,7lbs			
Angle d'inclinaison		Haut: 21 degrés, Bas: 4 degrés			
Condition		Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 5 à 85% (sans condensation)			
Homologa	ation	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, CU, ENERGY STAR®			


NOTEZ * L'équipement audio n'est pas connecté.


DIMENSIONS: ProLite B2280HS



DIMENSIONS: ProLite E2280HS / Prolite E2282HS







FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video			Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
	VGA	640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
			37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
			37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
	SVGA	800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
			37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
			46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
	XGA	1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
VESA			56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
			60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
	SXGA	1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
			79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
	WXGA+	1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
	WSXGA+1680 x 1050		65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
	Full HD	1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
Masintash		640 × 480	35,000kHz	66,667Hz	30,240MHz
Macintosh		1024 × 768	60,150kHz	74,720Hz	80,000MHz
PC9801		640 × 400	24,827kHz	56,424Hz	21,053MHz

NOTEZ * Entrée Digital n'est pas compatible.